

POINT DE MIRE SERVICE

Systeme de lubrification



L'huile empêche le frottement métal-métal entre les différents organes du moteur. Le système de lubrification amène l'huile vers les divers organes du moteur et jusqu'au filtre à huile.

Manocontacteur d'huile

Allume un témoin d'avertissement si la pression d'huile est insuffisante.

Pompe à huile

Prend l'huile dans le carter d'huile et l'achemine sous pression vers chaque organe du moteur.

Soupape de décharge

Réduit toute pression d'huile excessive.

Crépine d'huile

Filtre métallique installé à l'orifice d'alimentation qui retient les grosses particules.

Filtre à huile

L'huile moteur se contamine progressivement. Le filtre à huile élimine les particules indésirables.